

Beknopte handleiding infrarood bediening. DSA-Koeling



- De rode knop ; hiermee zet u de airco aan en uit.
- De mode knop ; boven in het venster ziet u nu een vriesvlokje.
 - Vriesvlokje is de koelstand.
 - Druppels is de ontvochtigingsstand.
 - Zonnetje is de verwarmingsstand.
 - A is automatische stand koel/verwarming. (advies deze stand niet te gebruiken omdat er zo een groot temperatuur verschil gecreëerd wordt.)
- De fan knop ; Hiermee stelt u de ventilator snelheid mee in. Telkens als u hierop drukt gaat hij van langzaam naar snel en dan naar de automatische stand. De automatische stand is de beste stand. De airco bepaald zelf welke snelheid hij moet hebben. Als deze bij de ingestelde temperatuur komt dan gaat hij steeds zachter functioneren.
- De temp knop ; Met de pijl omhoog stelt u de gewenste ruimte temperatuur hoger in. Met de pijl omlaag stelt u de gewenste ruimte temperatuur lager in.
- De preset knop ; Deze knop 4 seconden in houden de huidige instellingen worden nu opgeslagen onder de knop One- touch.
- De One-Touch knop ; Uw gewenste instellingen.

- De Quiet knop ; Hiermee schakelt u de ultra lage fan modus 20dB(A) in. Let op hier mee beperkt u ook het koelvermogen. Deze stand gebruiken als de ruimte op temperatuur is.
- De PURE knop ; Hiermee schakelt u de luchtreiniger in. Deze kan in alle modus gebruikt worden. Als de airco uit staat kunt ook alleen op deze knop drukken dan gaat alleen de luchtreiniger aan.
- De Comfortsleep ; Hiermee stelt u in dat er 4 uur tijd de temperatuur op loopt met 2 graden.
- De Swing knop ; Hiermee laat u het klepje heen en weer bewegen. (advies niet gebruiken creëert u tocht mee.
- De Fix knop ; Hiermee stelt u het klepje in. Elke keer als u hier op drukt beweegt het klepje 1 stand.
- De Hi power knop ; Hiermee stelt u de airco op hoog vermogen in als het vertrek snel gekoeld of verwarmd moet worden.
- De Eco knop. ; Hiermee stelt u de airco in laag vermogen in. In de gewone koelstand doet de airco dit automatisch wanneer de ruimte op de ingestelde temperatuur is. Uiteraard deze stand niet gebruiken als het vertrek heet is.

De overige knoppen zijn t.b.v. de timer. Hoe u deze dient te bedienen kunt u lezen in de bijgeleverde handleiding.



DSA-Koeling